



COFFEE 2GO

Thermo cup

Brukerveiledning
Användarhandledning
Brugervejledning
Käyttöohje
Usage guidelines

WST-350B



NORDIC COFFEE CULTURE

BRUKERVEILEDNING

For optimal isolasjon bør du forvarme eller kjøle ned beholderen før bruk. Fyll beholderen med varmt eller kaldt vann og la det stå i 30 sekunder med lokket på. Tøm beholderen og fyll opp med ønsket innhold.

OBS!

- Produkt med varm væske eller varm mat skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke overfyll koppen for å unngå søl og brannskader.
- Unngå lekkasje ved å kontrollere at lokket og beholderen er godt festet.
- Produktet skal ALDRI settes i mikrobølgeovn.
- Produktet skal ALDRI settes i oppvaskmaskin.

Produktet skal ikke brukes til å oppbevare:

- Kullsyreholdige drikker.
- Kondensert syre eller væske med høyt saltinnhold.
- Alkohol.
- Meieriprodukter (i lengre perioder).

ANVÄNDARHANDLEDNING

För maximalt effektiv isolering ska du värma upp eller kyla ned behållaren före användning. Fyll behållaren med hett eller kallt vatten och låt den vila i 30 sekunder med locket på. Töm behållaren och fyll den sedan med önskad innehåll.

VAR FÖRSIKTIG

- Håll produkten utom räckhåll för barn när den innehåller het vätska eller varm mat.
- Överfyll inte koppen för att undvika onödigt spill och skållning.
- Undvik läckage genom att kontrollera att behållaren är ordentligt tillsluten med locket.
- Ställ ALDRIG denna produkt i mikrovågsugn.
- Ställ ALDRIG denna produkt i diskmaskin.

Använd inte produkten för att lagra något av följande:

- Kolsyrade drycker.
- Kondenserad syra eller vätskor med hög salthalt.
- Alkohol.
- Mejeriprodukter (under långa perioder).

BRUGERVEJLEDNING

Varm eller køl beholderen inden brug for at opnå maksimal isoleringseffekt. Fyld beholderen med varmt eller koldt vand, og lad den stå i 30 sekunder med låg på. Tøm beholderen og fyld den igen med det ønskede indhold.

FORSIGTIG!

- Opbevar produktet utilgængeligt for børn, når det indeholder varm væske eller varm mad.
- Overfyld ikke koppen for at undgå unødvendigt spild eller skoldning.
- Undgå lækage ved at kontrollere, at låg og beholder er lukket ordentligt.
- Kom ALDRIG dette produkt i mikroovnen.
- Kom ALDRIG dette produkt i opvaskemaskinen.

Brug ikke produktet til at opbevare noget af følgende:

- Kulsyreholdige drikkevarer.
- Kondenseret syre eller væsker med et højt saltindhold.
- Alkohol.
- Mælkeprodukter (i længere perioder).

KÄYTTÖOHJE

Sisältö säilyy halutussa lämpötilassa pidempään jäädyttämällä tai lämmittämällä muki ennen käyttöä. Täytä muki kuumalla tai kylmällä vedellä, aseta kansi paikoilleen ja anna seistä 30 sekuntia. Kaada vesi pois ja täytä muki haluamallasi sisällöllä.

HUOMIO

- Pidä kuumaa nestettä tai ruokaa sisältävä muki lasten ulottumattomissa.
- Älä ylitäytä mukia, jotta se ei vuoda ja aiheuta palovammoja.
- Vuotojen välttämiseksi tarkista, että kansi on kunnolla paikoillaan.
- Mukia ei saa KOSKAAN laittaa mikroaaltouuniin.
- Mukia ei saa KOSKAAN laittaa astianpesukoneeseen.

Älä käytä mukia seuraavien nesteiden säilyttämiseen:

- Hiilihapolliset juomat.
- Happoneste tai paljon suolaa sisältävät nesteet.
- Alkoholi.
- Maitotuotteet (jos säilytysaika on pitkä).

USAGE GUIDELINES

For maximum insulation efficiency, preheat or prechill the container just prior to use. Add hot/cold water, attach the lid and allow to stand for 30 seconds. Then empty and fill with desired contents.

CAUTION

- Please keep out of the reach of children when product contains hot food and/or liquids.
- Please do not overfill, to avoid spillage and scalding.
- To avoid leakages, please make sure the container is properly sealed.
- NOT microwave safe.
- NOT dishwasher safe.

Do not use to store any of the following:

- Carbonated drinks.
- Condensed acid or very salty liquids.
- Alcohol.
- Dairy (for prolonged periods).



in homes since 1948

AS WILFA
Industriveien 25
1481 Hagan
Norway

wilfa.com