wilfa

BEYOND EXPECTATIONS

FSC MIX Paper FSC® C134853

TF-500B/TF-500W_20_01

wilfa

THERMAL FLASK TF-500B/TF-500W

EN - Instruction manual
NO - Bruksanvisning
SE - Bruksanvisning
DK - Betjeningsvejledning
FI - Käyttöohje
DE - Anleitung
NL - Instructies
PL - Instrukcje
FR - Instructions

INSTRUCTIONS FOR INSULATING JUGS/FLASKS MADE OF DOUBLE-WALLED STAINLESS STEEL (EN)

SAFETY AND HANDLING

- The insulating jug/flask is not suitable for holding dry ice or for carbonated beverages.
- Do not drink directly from the flask if its contents are hot. Risk of burn injuries!
- Never leave your insulating flask on a hot surface!
- Do not allow children to handle any insulating jugs or flasks without proper supervision.

INSULATION

- The content stay hot longer if you rinse the insulating flask with hot water first.
- The content stay cool longer if you rinse the insulating flask with very cold water first.
- The insulation is more effective if the thermos is completely full. Max. filling capacity: approx. 4cm below the lip of the thermos.

CLEANING

- Before using this flask for the first time, please rinse it with warm water and an ordinary washing-up liquid.
- To clean the flask interior, it usually suffices to rinse it with warm water and an ordinary washing-up liquid. Finish by rinsing the interior with clear water.
- Please use only soft dishwashing brushes to remove solid residue. Hard, sharp-edges brushes and coarse detergents can scratch the insulating flask interior.
- Vinegar or lemon juice added to warm water can be used effectively to remove lime deposits.
- To prevent water from seeping into the gap between the elements, do not immerse your flask in water.
- Use a damp cloth to wipe the flask exterior and the stopper.

STORAGE

- Empty and clean your insulating flask before storage and leave the top off to enable liquid trapped in the interior to evaporate.

ANVISNINGER FOR TERMOFLASKE MED DOBLE VEGGER I RUSTFRITT STÅL (NO)

SIKKERHET OG HÅNDTERING

- Termoflasker er ikke egnet for tørris eller kullsyreholdige drikker.
- Drikk ikke direkte fra termoflasken hvis innholdet er varmt. Fare for brannskader!
- La aldri termoflasken ligge på en varm overflate!
- Ikke la barn håndtere noen termoflasker uten tilsyn.

ISOLASJON

- Innholdet holder seg varmt lenger hvis du skyller flasken med varmt vann først.
- Innholdet holder seg kaldt lenger hvis du skyller flasken med kaldt vann først.
- Isolasjonen er mer effektiv hvis flasken er helt full. Maks fyllekapasitet: ca. 4 cm under flaskekanten.

RENGJØRING

- Før du bruker denne termoflasken for første gang, må du skylle den med varmt vann og vanlig oppvaskmiddel.
- Du kan rengjøre innsiden ved å skylle den med varmt vann og vanlig oppvaskmiddel. Avslutt med å skylle innsiden med rent vann.
- Bruk bare en myk oppvaskbørste for å fjerne rester. Harde, skarpe børster og grove rengjøringsmidler kan skrape opp innsiden av termosen.
- Bruk gjerne eddik eller sitronsaft tilsatt varmt vann til å fjerne kalkavleiringer.
- Unngå å senke den ned i vann for å hindre at vann trenger inn mellom elementene.
- Bruk en fuktig klut til å tørke av utsiden av termoflasken og korken.

OPPBEVARING

- Tøm og rengjør termoflasken før oppbevaring, og ta av korken slik at væsken inni kan fordampe.

INSTRUKTIONER FÖR TERMOSKANNOR/ FLASKOR AV DUBBELVÄGGAT ROSTFRITT STÅL (SE)

SÄKERHET OCH HANTERING

- Termoskannan/-flaskan lämpar sig ej för förvaring av kolsyrats eller till kolsyrahaltiga drycker.
- Drick inte direkt ur flaskan om innehållet är varmt. Risk för brännskador!
- Lämna aldrig termoskannan på en varm yta!
- Låt inte barn hantera termoskannor/-flaskor utan noggrannt övervinnande.

ISOLERING

- Innehållet håller sig varmt längre om man först sköljer ur termoflaskan med hett vatten.
- Innehållet håller sig kallt längre om du först sköljer termoflaskan med mycket kallt vatten.
- Isoleringseffekten blir effektivare om termoskannan-/flaskan är helt fylld. Maximal kapacitet: ca 4 cm under kanten på termoskannan-/flaskan.

RENGÖRING

- Skölj ur flaskan med varmt vatten och vanligt diskmedel innan du använder den första gången.
- För att rengöra flaskan invändigt räcker det oftast med att skölja den med varmt vatten och vanligt diskmedel. Avsluta med att att skölj ur flaskan invändigt med rent vatten.
- Använd endast mjuka diskborstar för att avlägsna eventuella fasta rester. Hårda, skarpkantade borstar och grova rengöringsmedel kan repa termoflaskans insida.
- Hett vatten med tillsats av ättika eller citronsyra kan användas effektivt för att avlägsna kalkavlagringar.
- Sänk inte ner flaskan i vatten för att förhindra att vatten tränger in i mellanrummet mellan väggarna.
- Använd en fuktad trasa trasa för avtorkning av flaskans utsida och kork.

FÖRVARING

- Töm och rengör termoflaskan före förvaring och sätt inte på korken för att vätska som finns kvar inuti flaskan ska kunna förångas.

VEJLEDNING TIL TERMOKRUS/ FLASKER FREMSTILLET MED DOBBELT VÆG I RUSTFRIT STÅL (DK)

SIKKERHED OG HÅNDTERING

- Termokruset/-flasken er ikke egnet til opbevaring af tøris eller til kulsyreholdige drikkevarer.
- Undgå at drikke direkte af flasken, hvis indholdet er varmt. Risiko for forbrændinger!
- Efterlad aldrig din termoflaske på en varm overflade!
- Lad ikke børn bruge termokrus eller -flasker uden opsyn.

ISOLERING

- Indholdet holdes varmt i længere tid, hvis du skyller termoflasken med varmt vand inden brug.
- Indholdet holdes koldt i længere tid, hvis du skyller termoflasken med meget kold vand inden brug.
- Isoleringen er mest effektiv, hvis termokanden er helt fuld. Max. kapacitet: ca. 4 cm under kanten af termokruset/-flasken.

RENGØRING

- Inden du tager denne flaske i brug, skal den skylles med varmt vand og almindeligt opvaskemiddel.
- Til indvendig rengøring er det normalt nok at skylle den med varmt sand og almindeligt opvaskemiddel. Skyl efter med rent sand.
- Brug kun blade opvaskebørster til at fjerne faste rester. Hårde børster med skarpe kanter og skrappe rengøringsmidler kan ridse termoflaskens indvendigt.
- Eddike eller citronsaft tilsat varmt vand kan bruges til effektivt at fjerne kalk.
- Undgå at nedsænke flasken i vand, da der kan trænge vand ind i mellemrummet dobne.
- Brug en fugtig klud til at aftørre flaske og prop udvendig.

OPBEVARING

- Tøm og rengør termoflasken inden opbevaring, og undlad at sætte låget på, så evt. væske inden kan få mulighed for at fordampe.

RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTUJEN KAKSISEINÄISTEN TERMOSKANNUJEN/ PULLOJEN KÄYTTÖOHJEET (FI)

TURVALLISUUS JA KÄSITTELY

- Termoskannu/ pullo ei sovellu kuivajään tai hiilihapotettujen juomien säilytykseen.
- Älä juo suoraan pullosta, jos sen sisältö on kuumaa. Palovammavaara!
- Älä koskaan jätä termospulloa kuumalle pinnalle!
- Älä anna lasten käsitellä termoskannuja tai -pulloja ilman valvontaa.

LÄMPÖEROSTUS

- Sisältö pysyy viileänä pidempään, jos huuhtelet termospullon ensin kylmällä vedellä.
- Sisältö pysyy kuumana pidempään, jos huuhtelet termospullon ensin erittäin kylmällä vedellä.
- Lämmöneristyksyky on paremmp, jos termos on täynnä. Maks. täyttö: noin 4 cm termoksen yläreunan alapuolelle.

PUHDISTAMINEN

- Ennen kuin käytät pulloa ensimmäistä kertaa, huuhtele se lämpimällä vedellä ja tavallisella astianpesuaineella.
- Pullon sisäpuolen puhdistamiseen riittää yleensä sen huuhtelu lämpimällä vedellä ja tavallisella astianpesuaineella. Viimeistele huuhtelemalla sisäosa puhtaalla vedellä.
- Käytä kiinteiden jäämien poistamiseen vain pehmeitä astianpesuharjoja. Kovat, teräväreunaiset harjat ja karkeat pesuaineet voivat naarmuttaa termospullon sisäpintaa. Lämpimään veteen lisättyä etikkahappoa tai sitruunamehua voidaan käyttää tehokkaasti kalkkikertymien poistamiseen.
- Älä upota pulloa veteen, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan osien väliseen rakoon.
- Pyyhi pullon ulkopuoli ja korkki kostealla liinalla.

SÄILYTYS

- Tyhjennä ja puhdista termospullo ennen säilytystä. Älä kiinnitä korkkia, jotta sisälle jäänyt neste pääsee haihtumaan.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ISOLIERKANNEN/ -FLASCHEN AUS DOPPELWANDIGEM EDELSTAHL (DE)

SICHERHEIT UND HANDLUNG

- Die Isolierkanne/ flasche ist nicht für den Gebrauch mit Trockeneis oder kohlensäurehaltigen Getränken geeignet.
- Trinken Sie nicht direkt aus der Flasche, wenn der Inhalt heiß ist. Verbrühungsgefahr!
- Lassen Sie Ihre Isolierflasche niemals auf einer heißen Oberfläche stehen!
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt Isolierkannen oder -flaschen handhaben.

ISOLIERUNG

- Der Inhalt bleibt länger heiß, wenn Sie die Isolierflasche vorher mit heißem Wasser ausspülen.
- Der Inhalt bleibt länger kühl, wenn Sie die Isolierflasche vorher mit sehr kaltem Wasser ausspülen.
- Die Isolierung ist effektiver, wenn die Isolierflasche vollständig gefüllt ist. Max. Füllmenge: bis ca. 4 cm unterhalb der Lippe der Isolierflasche.

REINIGUNG

- Vor dem ersten Gebrauch diese Isolierflasche bitte mit warmem Wasser und handelsüblichem Spülmittel abspülen.
- Zum Reinigen der Innenseite reicht es in der Regel aus, sie mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Spülmittel abzuspülen. Die Innenseite abschließend mit sauberem Wasser abspülen.
- Feste Rückstände nur mit weichen Spülbürsten beseitigen. Harte, scharfkantige Bürsten und grobe Reinigungsmittel können die Innenseite der Isolierflasche zerkratzen.
- Kalkablagerungen lassen sich mit Essig oder Zitronensaft, der in warmem Wasser gegeben wird, wirkungsvoll entfernen.
- Die Isolierflasche nicht in Wasser eintauchen, um ein Eindringen von Wasser in den Spalt zwischen den Elementen zu verhindern.
- Die Außenseite der Flasche und den Verschluss mit einem feuchten Tuch abwischen.

AUFBEWAHRUNG

- Die Isolierflasche vor der Lagerung leeren und reinigen. Den Verschluss neben der Flasche legen, damit im leeren eingeschlossene Flüssigkeit verdunsten kann.

INSTRUCTIES VOOR HET ISOLEREN VAN KANNEN/FLESSEN VAN DUBBELWANDIG ROESTVRIJ STAAL (NL)

VEILIGHEID EN HANTERING

- De isolerende kan/fles is niet geschikt om droogijs of koolzuurhoudende dranken in te bewaren.
- Drink niet rechtstreeks uit de fles als de inhoud heet is. Risico van brandwonden!
- Laat uw thermosfles nooit op een heet oppervlak achter!
- Laat kinderen geen isolerende kannen of flessen hanteren zonder toezicht.

ISOLATIE

- De inhoud blijft langer warm als u de thermosfles eerst met heet water spoelt.
- De inhoud blijft langer koel als u de thermosfles eerst met zeer koud water spoelt.
- De isolatie is doeltreffender als de thermosfles helemaal vol is. Max. vulcapaciteit: ca. 4 cm onder de lip van de thermosfles.

REINIGEN

- Voordat u deze fles voor het eerst gebruikt, moet u ze met warm water en een gewoon afwasmiddel afspoelen.
- Om de binnenkant van de fles te reinigen, volstaat het meestal om ze met warm water en een gewoon afwasmiddel te spoelen. Spoel ten slotte de binnenkant met schoon water.
- Gebruik alleen zachte afwasborstels om vaste resten te verwijderen. Harde borstels met scherpe randen en agressieve reinigingsmiddelen kunnen krassen veroorzaken aan de binnenkant van de thermosfles. Azijn of citroensap dat aan warm water toegevoegd wordt, kan effectief gebruikt worden om kalkaanslag te verwijderen.
- Dompel de fles niet onder in water om te voorkomen dat er water in de ruimte tussen de elementen zijdelt.
- Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van de fles en de stop schoon te vegen.

OPSLAG

- Leeg en reinig de thermosfles voordat u ze opbergt en laat de dop eraf zodat de vloeistof die in de fles achtergebleven is, kan verdampen.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI DE LA CARAFE ISOTHERME EN ACIER INOXYDABLE À DOUBLE PAROI (FR)

SECURITE ET MANIPULATION

- La carafe isotherme ne convient pas à la conservation de glace sèche ou de boissons gazeuses.
- Ne pas boire directement à la carafe si son contenu est chaud. Risque de brûlures !
- Ne jamais laisser votre carafe isotherme sur une surface chaude !
- Ne pas laisser des enfants manipuler des carafes isothermes sans surveillance adéquate.

ISOTHERME

- Le contenu reste chaud plus longtemps si la carafe isotherme est d'abord rincée à l'eau chaude.
- Le contenu reste froid plus longtemps si la carafe isotherme est d'abord rincée à l'eau très froide.
- L'isolation est plus efficace si le thermos est complètement rempli. Capacité max. de remplissage : environ 4 cm sous la lèvre du thermos.

NETTOYAGE

- Avant d'utiliser cette carafe pour la première fois, la rincer à l'eau chaude, avec du liquide vaisselle courant.
- Pour nettoyer l'intérieur de la carafe, il suffit généralement de la rincer à l'eau chaude, avec un liquide vaisselle courant. Terminer en rinçant l'intérieur à l'eau claire.
- Utiliser uniquement des brosses à vaisselle douces pour éliminer les résidus tenaces. Les brosses à bords tranchants durs et les détergents grossiers peuvent rayer l'intérieur de la carafe isotherme.
- Le jus de citron ou vinaigre ajouté à l'eau chaude peut être efficace pour éliminer les dépôts de calcaire.
- Pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans l'espace entre les éléments, ne pas plonger la carafe dans l'eau.
- Utiliser un chiffon humide pour essuyer l'extérieur de la carafe et le bouchon.

STOCKAGE

- Vider et nettoyer la carafe isotherme avant le rangement et laisser la ouverte pour permettre l'évaporation du résidu de liquide à l'intérieur.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KUBKÓW TERMICZNYCH/TERMOSÓW Z PODWÓJNYMI ŚCIANKAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ (PL)

BEZPIECZEŃSTWO I OBSŁUGA

- Kubek termiczny/termos nie nadaje się do przechowywania suchego lodu ani napojów gazowanych.
- Nie pij bezpośrednio z termosu, która zawiera gorący płyn. Ryzyko poparzenia!
- Nigdy nie zostawiaj termosu na gorącej powierzchni!
- Nie pozwalaj dzieciom używać kubków termicznych ani termosów bez nadzoru.

WŁAŚCIWOŚCI IZOLACYJNE

- Zawartość będzie gorąca przez dłuższy czas, jeśli najpierw przepłuczesz termos gorącą wodą.
- Zawartość będzie chłodna przez dłuższy czas, jeśli najpierw przepłuczesz termos bardzo zimną wodą.
- Izolacja jest bardziej skuteczna, jeśli termos jest całkowicie wypełniony. Maks. poziom napełnienia: ok. 4 cm poniżej krawędzi termosu.

CZYSZCZENIE

- Przed pierwszym użyciem termosu umyj go ciepłą wodą i zwykłym płynem do mycia naczyń.
- Po użyciu termosu zwykle wystarcza umycie go ciepłą wodą i zwykłym płynem do mycia naczyń. Na koniec wypłucz wnętrze czystą wodą.
- Do usuwania pozostałości stałych używaj wyłącznie miękkich szczoteczek do mycia naczyń. Twarde, ostre szczotki i detergenty do szorowania mogą porysować wnętrze termosu.
- Ocet lub sok z cytryny dodany do ciepłej wody może skutecznie usuwać osady wapnia.
- Aby zapobiec przeciekaniu wody do szczeliny pomiędzy elementami, nie zanurzaj termosu w wodzie.
- Przetrzyj zewnętrzną część termosu i korek wilgotną ściereczką.

PRZECHOWYWANIE

- Przed odstawieniem do przechowywania opróżnij termos i umyj go; nie zakładaj korka, aby umożliwić odparowanie cieczy z wnętrza.